

業務用清掃用品 みやびクリーナー



手荒れ、臭いもなく事務所・ご家庭の中の汚れを落とします。汚れの除去とともに、つや出し、曇り止め効果も得られます。

内容量220g

……………こんなに便利です……………

会社・学校・店舗 etc で



OA機器 (パソコン等)



机・イス・ロッカー等

スポンジに水を含ませみやびクリーナーを十分につけ、汚れの部分をこすり、かわかないうちから拭きしてください。汚れを除去するだけでなく静電気防止の効果で汚れが付きにくくなります。頑固な汚れにはみやびクリーナーをしばらく塗布した後、こすれば効果的です。

ご家庭で



電化製品等



家具・台所周り・洗面所等

家具にはみやびクリーナーをスポンジで軽く塗布し、カラ拭きしてください。汚れ落としと同時につや出し効果があります。浴槽、洗面所等はみやびクリーナーで汚れを落とした後、水で洗い流してください。換気扇、冷蔵庫等頑固な汚れは塗布後少しおいてから、こすれば効果的です。ガスレンジの熱で固まってしまった汚れはカーボンを形成していますので落ちにくい場合があります。



マジック・クレヨン等の落書き



自転車・バイク・ベビーカー等

衣類の染み抜きは直接シミの部分にすり込み、もみ洗いしてください。ジュータンの部分的なシミ落としにはブラシ・布等で直接すり込み後濡れた布でふき上げてください。いたずら書きは、スポンジ・布等で落とした後、カラ拭きしてください。

自転車等のサビ落としは軽いサビの時は布等を使用し、頑固なサビはナイロンたわしを使用してください。テープ等の糊落としには、布に直接みやびクリーナーをつけて、少しおいてからこすってください。

自動車・レジャー用品に



車両の内・外装



ゴルフ道具等のお手入れ

車両(淡色)の水垢落としは、まずボディーを水洗いし、濡れたスポンジを使用して十分にみやびクリーナーをつけ乾かないうちに、ふきあげてください。内装のレザー等の汚れはスポンジを使用してみやびクリーナーをつけ、あとはカラ拭きしてください。

ゴルフ用品等の汚れ落とし・サビ落とし、サビ止めに、またヨット・ボートの汚れ落とし、釣り用具のお手入れなどにも最適です。